

# Installationshinweise

## Komplett-Set APS+ plus Front

v1.1 (18.02.2019)

# Inhaltsverzeichnis


1 Haftungsausschluss 3

2 Urheberrecht 4

3 Allgemeine Hinweise 4

4 Sicherheitshinweise 5

5 Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb 5

6 Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen 6

7 Hinweis Kabelaufdruck/farben 7

8 Montageanleitung 8

9 Einbauhinweis 9

10 Demontage vordere Stoßstange 10

11 Demontage Batterie 12

12 Demontage Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite 13

13 Leitungsverlegung vom Fahrerfußraum zur Frontstoßstange 15

14 Montage PDC Sensoren in der Frontstoßstange 16

15 Montage PDC Sensoren in der Frontstoßstange (Variante 2JB,2JF) 18

16 Austausch/Anschluss Tasterleiste 20

17 Anschluss der Leitung an das PDC-Steuergerät 22

18 Montage Warntongeber vorne 23

19 Kodierung mittels Kodierinterface 24

20 Kodierdongle 24

21 Busruhe 25

22 Anschluss/Fehlersuche Kabelsatz 26

# 8 Montageanleitung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten:





Abbildung 3: Fahrzeug Übersicht

- 1 Anschluss Leitungssatz
- 2 Warntongeber
- 3 Taster
- 4 PDC Sensoren